




## 静止画を撮影する

7

カメラ

メイン  
メニュー ▶ カメラ

1 「モバイルカメラ」／「デジタルカメラ」→ 

2 メインディスプレイに被写体を表示→  / 

シャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されます。



3 

保存先設定（7-15ページ）で「**本体**」を設定している場合は、データフォルダ（10-1ページ）の「**ピクチャー**」フォルダに保存され、ファインダー画面に戻ります。「**メモリカード**」に設定している場合は、「**モバイルカメラ**」で撮影した静止画は「**ピクチャー**」フォルダに、「**デジタルカメラ**」で撮影した静止画は「**デジタルカメラ**」フォルダに保存され、ファインダー画面に戻ります。


## 重 要

- 暗い場所では光量が不足するため、画質が落ちて白い点が見えることがあります。明るい場所で撮影するか、モバイルライトを使用することをおすすめします。

## 補 足

- 待受画面でを押してもファインダー画面が表示されます。
- ファインダー画面を表示中に無操作の状態では約1分30秒経過すると待受画面に戻ります。
- ファインダー画面を表示中に (メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。撮影モードによっては表示されない項目もあります。

**画像サイズ／データフォルダ／自分撮り設定／夜景モード／連写モード／フレーム撮影／アイコン表示切替／保存設定／撮影設定／機能設定**

- 撮影したあと、 (メニュー)を押して、以下の操作を行うことができます。撮影モードによっては表示されない項目もあります。

**赤外線送信／スクリーン表示切替／ズーム／顔写真設定／画像編集／保存先変更**

- 保存先は変更できます(7-15ページ)。また、「**モバイルカメラ**」(7-5ページ)で撮影した静止画、保存先を本体に設定した「**デジタルカメラ**」(7-5ページ)で撮影した静止画は、フォルダを変更することもできます。

## 撮影した静止画／動画を送信する

自動保存設定（7-14ページ）を「**OFF**」にしている場合やプレビュー設定（7-15ページ）を「**ON**」にしている場合、撮影した直後に送信できます。

### 重 要

- 「ビデオカメラ」モードで録画した動画は送信できません。

## メールで送信する

### 1 プレビュー画面→ (メール)

- S!メールの作成については17-4ページを参照してください。

### 補 足

- 添付する静止画がメールで送信できるファイルサイズを超えた場合は、確認画面が表示されます。「**圧縮して添付**」を選択すると、ファイルサイズを93Kバイト以下に圧縮して静止画を添付します。

## 赤外線通信で送信する

### 1 プレビュー画面→ (メニュー)→「赤外線送信」→

- 赤外線送信については11-2ページを参照してください。